



38-39-6-024

Ill. No.	Part No.	DESCRIPTION	Qty.	Change Point	REMARKS
SERVO UNIT-1300					
1	NH 605041	Nut	2		
2	WL 600051	Washer-spring	2		
3	HZS 0506	Screw	2		
4	NH 605041	Nut	2		
5	WL 600051	Washer-spring	2		
6	PWZ 405	Washer-plain	2		
7	AXE 689	Bracket-support-front	1		
	AXE 244	UNIT ASSEMBLY-SERVO	1		
8	AXE 247	Pipe-valve cover to end cover	1		
9	AXE 690	Cover end	1		
10	AXE 691	Plate-diaphragm--small	1		
11	AXE 692	Diaphragm	1		
12	AXE 693	Nut-diaphragm	1		
13	AXE 694	Buffer	1		
14	AXE 243	Body	1		
15	AXE 695	Plate-abutment	1		
16	AXE 696	Plate	1		
17	HZS 0505	Screw	4		
18	AXE 697	Spring	1		
19	AXE 698	Ring-clamping	1		
20	AXE 699	Screw	1		
21	AJD 8012Z	Nut	1		
22	PWZ 103	Washer-spring	1		
23	AXE 700	Rod-push	1		
24	AXE 701	Plate-diaphragm--large	1		
25	AXE 702	Gasket-body to shell	1		
26	AXE 703	Bush-rod	1		
27	AXE 704	Washer	1		
28	AXE 705	Piece-guide	1		
29	AXE 706	Spring-spreader	1		
30	AXE 707	Circlip	1		
31	AXE 708	Washer-plain	1		
32	AXE 709	Piece-distance	1		
33	AXE 710	Piston	1		
34	AXE 711	Grommet	1		
35	AXE 712	Retainer-spring	1		
36	AXE 713	Spring	1		
37	AXE 714	Guide-spring	1		
38	AXE 715	Body-slave cylinder	1		
39	AXE 716	Bolt-banjo	1		
40	AXE 717	Gasket-banjo	2		
41	AXE 718	Union	1		
42	AXE 719	Housing-air valve-lower	1		
43	AXE 720	Gasket-housing	1		
44	AXE 721	Valve	1		
45	AXE 722	Cover and filter	1		
46	AXE 723	Screw-cover	5		
47	AXE 724	Diaphragm and spindle	1		
48	AXE 725	Screw-filter	4		
49	AXE 249	Hose-vacuum-manifold to servo	1		
50	AXE 156	Clip	2		
51	AXE 726	Bracket-support-rear	1		
52	SH 604061	Screw	1		
53	PWZ 105	Washer-plain	1		
54	WL 600051	Washer-spring	1		
55	NH 605041	Nut	1		