



Ill. No.	Part No.	DESCRIPTION	Qty.	Change Point	REMARKS
		HEATER			
	AXE 176	HEATER ASSEMBLY	1		
1	AXE 177	Panel—lower	1		
2	AXE 178	Panel—control	1		
3	AXE 188	Knob	1		
4	AXE 73	Panel—LH	1		
5	AXE 617	Screw—motor	3		
6	AXE 189	Connection—hose	1		
7	AXE 192	Retainer—panel	5		
8	AXE 191	Bush	1		
9	AXE 175	Motor	1		
10	AXE 190	Rotor	1		
11	AXE 105	Nut—screw	3		
12	AXE 618	Washer—plain	3		
13	AXE 179	Radiator	1		
14	AXE 195	Panel—front	1		
15	AXE 619	Screw	2		
16	AXE 174	Panel—RH	1		
17	AXE 189	Connection—hose	1		
18	AXE 194	Cover—front	1		1300
18	AXE 601	Cover—front	1		1000, 1001 & Minimatic
19	AB 610041	Screw—cover	3		
20	AXE 270	Switch—fan	1		
21	AXE 193	Extension—nut	1		
22	PWZ 204	Washer—plain—large	1		
23	AXE 620	Nut	2		
24	AXE 621	Washer—spring	1		
25	AXE 622	Washer—plain	1		
26	AB 610041	Screw	2		
27	PFS 310	Nut—screw	2		
28	PWZ 203	Washer—plain	2		
29	AXE 620	Nut	1		
31	AXE 621	Washer—spring	1		
30	AXE 622	Washer—plain	2		
	AXE 602	Hose	1		1000, 1001 & Minimatic
32	GRH 1003M	Hose	A/R		Supplied in multiples of metres
33	GHC 0507	Clip—hose	5		
34	14A 7109	Tube—connection	1		
36	AXE 122	Strap	2		
	AXE 180	CABLE—ASSEMBLY	1		
37	AXE 623	Cable—outer	1		
38	AXE 624	Cable—inner	1		
39	AXE 625	Cover—cable	1		
40	AXE 626	Grommet	1		
41	AXE 627	Nut	1		
42	AXE 628	Washer	1		
43	AXE 181	Valve—water	1		
44	AXE 200	Screw—trunnion	1		
45	AXE 187	Trunnion	1		
46	88G 221	Gasket—valve	1		
47	FNN 104	Nut—valve	2		
48	LWN 304	Washer—spring	2		
50	AXE 629	Plate—hose	1		
51	ALA 6600	Gasket—plate	1		