



III. No.	Part No.	DESCRIPTION	Qty.	Change Point	REMARKS
INSTRUMENT PANEL—continued					
1	AXE 34	Panel—instrument	1		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> <div style="margin-left: 10px;">1300</div> </div>
2	AXE 35	Bracket—instruments	1		
3	PTZ 1006	Screw	4		
4	PWZ 203	Washer—plain	4		
5	AXE 327	Washer	4		
6	PFS 410	Nut	4		
7	AXE 310	CABLE—SPEEDOMETER	1		
7	AXE 311	CABLE—SPEEDOMETER	1		
8	AXE 312	Cable—inner	1		
9	AXE 43	Clip—tube	1		
10	AXE 44	Clip—tube	1		
11	AXE 131	Tube—oil pressure	1		
12	AXE 132	Nut—tube	1		
13	AXE 130	Olive—tube	2		
14	AXE 129	Nut—tube	1		
18	AXE 36	Screw—panel	4		
19	AXE 37	Washer—plain	4		
20	AXE 317	Gauge—fuel	1		
	AXE 318	Gauge—fuel	1		
21	AXE 313	Tachometer	1		
	AXE 314	Tachometer	1		
22	AXE 315	Speedometer	1		
	AXE 316	Speedometer	1		
23	AXE 322	Gauge—oil pressure	1		
	AXE 323	Gauge—oil pressure	1		
24	AXE 324	Ammeter	1		
	AXE 325	Ammeter	1		
25	AXE 320	Gauge—temperature	1		
	AXE 321	Gauge—temperature	1		
26	AXE 306	Transmitter—thermal	1		
	AXE 307	Transmitter—thermal	1		
27	AXE 118	Switch—heated back-light	1		
28	AXE 116	Lighter—cigar	1		
29	AXE 25	Holder—bulb	11		
30	AXE 102	Bulb—12V, 3W	12		
31	AXE 29	Panel—switch	1		
32	AXE 267	Switch—lights	1		
33	AXE 268	Switch—wiper	1		
34	AXE 269	Switch—panel light	1		
35	AXE 271	Switch—windscreen washer	1		
36	AXE 319	Body—warning light	1		